



辅机集装箱 (LSHM)

- Batteries 蓄电池柜 (LSHM)
- VFD 变频器 (LSHM)
- CO2 Bottles 二氧化碳瓶 (LSHM)
- MCC 马达控制中心 (LSHM)

机罩 (LSHM)

- Flame Arrestor 阻火器 (LSHM)
- Oil Separator 油气分离器 (LSHM)
- Lube Oil Cooler 滑油冷却器 (LSHM)
- Air Inlet Filter 空气进口滤器 (LSHM)
- Inlet Silencer 消音器 (LSHM)
- Vent Fan Motor 通风马达 (LSHM)
- Start Motor 启动马达 (Solar)
- Generator 发电机 (LSHM)
- Gas turbine 燃气轮机 (Solar)
- 联轴器 (LSHM)
- Control Panel 控制盘 (Solar)
- DC Lube Oil Motor 直流滑油马达 (Solar)
- Pre/Post Lube Motor 预后滑油马达 (Solar)

燃机进气 (LSHM)

机罩排气 (LSHM)

Bellows 膨胀节 (LSHM)

Transition Duct 过渡烟道 (客户)

Boiler 锅炉 (客户)

Economizer 省煤器 (客户)

Stack 烟筒 (客户)

Fuel Gas Coalescer 燃料精滤器 (LSHM)

Fuel Gas Compr. 燃料气压缩机 (客户)

Gas Supply 燃料气供气 (客户)

11

12

13

14

15

16

2

1

3

4

9

10

6

8

Turbine inlet Air

燃机进气 (LSHM)

7

Enclosure Cooling Air

机罩进气 (LSHM)

5

Enclosure Exhaust Air

机罩排气 (LSHM)

6

Economizer

省煤器 (客户)

Stack

烟筒 (客户)

Bellows

膨胀节 (LSHM)

Transition Duct

过渡烟道 (客户)

Boiler

锅炉 (客户)

Fuel Gas Coalescer

燃料精滤器 (LSHM)

Fuel Gas Compr.

燃料气压缩机 (客户)

Gas Supply

燃料气供气 (客户)

Facility Control Station

客户中控系统 (客户)

Instrument Air

仪表风 (客户)

Drain

排污 (客户)

安装界面说明

: 1—8

: 9—20